# KUNDENDIENST ITT Graetz SERVICE

# MANUAL

## SL 530

**TB 122 1986**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | SL 530 | SILBER/SILVER/ARGENTE | 5551 97 90 |
| 2 | SL 530 | ROT/RED/ROUGE | 5550 33 50 |
| 3 | SL 530 | WEISS/WHITE/BLANC | 5550 33 70 |

Für diese Geräte gilt das Service-Manual "SL 520" (TB 119/A) mit folgenden Änderungen:
The Service-Manual "SL 520" (TB 119/A) applies except for the following changes:
Quant à ces modèles, le manual "SL 520" (TB 119/A) est valable exclus
le modifications suivantes:

| Positions-Nr.<br>Reference-No.<br>Numéro de pos. | Gegenstand<br>Description<br>Description | Bestell-Nr.<br>Part-No.<br>No. de comm. |
|---|---|---|
| Q 2801 | PC 337-25 | 3614 48 90 |
| Q 801 | BC 238 B | 3614 01 61 |
| DS 805,806, 807 | 1 N 4001 | 3657 11 05 |
| RT 2801 | POT.100 k | 3111 80 30 |
| CE 603 | 47 uF 10 V | 3422 85 42 |
| CE 1301 | 10 uF 16 V | 3422 09 98 |
| CE 1504 | 22 uF 16 V | 3422 30 08 |

Bei Reparaturen gültige Sicherheitsvorschriften beachten!

Herausgegeben von:
Standard Elektrik Lorenz Aktiengesellschaft
Kundendienst für die Marken ITT Schaub-Lorenz und Graetz
7530 Pforzheim, Östliche 132, Postfach 1526

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Printed in West Germany
**6611 82 34** (557) WE

Ersatzteil-Bestellungen
Ø 0 72 31/ 1 33 38
Ø 0 72 31/35 66 65
BTX-Ersatzteil-Bestellseite
* 4050065 #




| Positions-Nr. Reference-No. Numéro de pos. | Gegenstand Description Description | Bestell-Nr. Part-No. No. de comm. |
|---|---|---|
| 2 | Gehäuseunterteil<br>Cabinet, bottom section<br>Boîtier, partie inférieur | 1 6135 45 48<br>2/3 6135 48 53 |
| 4 | Knopf TONE - Knob TONE - Bouton TONE | 1 6328 09 43<br>2/3 6328 09 98 |
| 5 | Knopf VOLUME - Knob VOLUME -<br>Bouton VOLUME | 1 6328 09 42<br>2/3 6328 09 97 |
| 7 | Mikrofon - Microphone - Microphone | 4317 02 13 |
| 9 | Lautsprecher - Loudspeaker -<br>Haut parleur | 4311 93 45 |
| | Befestigungswinkel<br>Mounting bracket<br>Equerre de fixation | 8318 43 97 |
| 10 | Gehäuseoberteil<br>Cabinet top section<br>Boîtier, partie superieur | 1 6135 45 98<br>2 6135 48 52<br>3 6135 48 56 |
| 12 | Cassettenklappe<br>Cassette lid<br>Volet de cassette | 1 6135 45 99<br>2 6135 48 55<br>3 6135 48 57 |
| 14 | Taste - Key - Bouton | 1 6318 33 32<br>2/3 6318 32 42 |
| 15 | Griff - Handle - Portant | 1 6341 49 24<br>2/3 6341 49 35 |
| 20 | Batteriedeckel - Battery lid -<br>Couvercle des piles | 1 6135 45 43<br>2/3 6135 48 54 |
| | Buchsenplatte - Socket board -<br>Plaque prise | 6948 01 48 |
| | Platte TONE - TONE board -<br>Plaque TONE | 6948 01 49 |
| | Platte VOLUME - VOLUME board -<br>Plaque VOLUME | 6948 01 50 |

KUNDENDIENST

ITT Graetz

SERVICE

# MANUAL

## SL 520 ROT, RED, ROUGE WEISS, WHITE, BLANC

## CARRY CORDER 330

**TB 119 A 1985**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SL 520 | ROT/RED/ROUGE | 5551 61 00 | CARRY CORDER 330 | 5551 39 40 |
| SL 520 | WEISS/WHITE/BLANC | 5551 61 10 | | |

Für diese Geräte gilt das Service-Manual "SL 520" (TB 119) mit folgenden Änderungen:
The Service-Manual "SL 520" (TB 119) applies exept for the following changes:
Quant à ces modèles, le manual "SL 520" (TB 119) est valable exclus
le modifications suivantes:

| Positions-Nr. Reference-No. Numéro de pos. | Gegenstand Description Description | Bestell-Nr. Part-No. No. de comm. |
|---|---|---|
| Q 2801 | PC 337-25 | 3614 48 90 |
| Q 801 | BC 238 B | 3614 01 61 |
| DS 805,806, 807 | 1 N 4001 | 3657 11 05 |
| RT 2801 | POT.100 k | 3111 80 30 |
| CE 603 | 47 uF 10 V | 3422 85 42 |
| CE 1301 | 10 uF 16 V | 3422 09 98 |
| CE 1504 | 22 uF 16 V | 3422 30 08 |

Herausgegeben von:
Standard Elektrik Lorenz Aktiengesellschaft
Kundendienst für die Marken ITT Schaub-Lorenz und Graetz
7530 Pforzheim, Östliche 132, Postfach 1526

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Printed in West Germany
**6611 82 59** (433) WE




| Positions-Nr.<br>Reference-No.<br>Numéro de pos. | Gegenstand<br>Description<br>Description | Bestell-Nr.<br>Part-No.<br>No. de comm. |
|---|---|---|
| 2 Gehäuseunterteil<br>Cabinet, bottom section<br>Boîtier, partie inférieur | | 6135 45 48 |
| 4 Knopf TONE - Knob TONE - Bouton TONE | | 6328 09 43 |
| 5 Knopf VOLUME - Knob VOLUME<br>Bouton VOLUME | | 6328 09 42 |
| 7 Mikrofon - Microphone - Microphone | | 4317 02 13 |
| 9 Lautsprecher - Loudspeaker<br>Haut-parleur | | 4311 93 45 |
| Befestigungswinkel<br>Mounting bracket<br>Equerre de fixation | | 8318 43 97 |
| 10 Gehäuseoberteil<br>Cabinet top section<br>Boîtier, partie supérieur | ROT/RED/ROUGE<br>WEISS/WHITE/BLANC<br>CARRY CORDER 330 | 6135 45 76<br>6135 45 74<br>6135 45 47 |
| 12 Cassettenklappe<br>Cassette lid<br>Volet de cassette | ROT/RED/ROUGE<br>WEISS/WHITE/BLANC<br>CARRY CORDER 330 | 6135 45 77<br>6135 45 75<br>6135 45 49 |
| 14 Taste - Key - Bouton | | 6318 34 61 |
| 15 Griff - Handle - Portant | | 6341 49 24 |
| 20 Batteriedeckel - Battery lid<br>Couvercle des piles | | 6135 45 53 |

ITT

SERVICE-
INFORMATION

# SL 520

## Leiterplatten / Printed Boards / Circuits imprimés






Änderungen vorbehalten – Modifications réservées – Modifications reserved




TRANSISTOREN VON UNTEN GESEHEN
BOTTOM VIEW OF TRANSISTORS
VUE ARRIERE DES TRANSISTORS

BC 238B
BC 308B
BC 239C
BC 337/25




SEMICONDUCTOR – CONNECTIONS
HALBLEITERANSCHLUESSE
CONNEXIONS DES SEMICONDUCTEURS




SWITCH CONTACTS SHOWN IN PLAYBACK POSITION
GEZEICHNETE SCHALTERSTELLUNG: WIEDERGABE
SELECTEUR EN POSITION LECTURE

---V BEI STELLUNG WIEDERGABE
IN PLAYBACK POSITION
EN POSITION REPRODUCTION

---V BEI STELLUNG AUFNAHME
IN RECORDING POSITION
EN POSITION EN REGISTREMENT

**SICHERHEITSBAUTEILE IM SINN DER SICHERHEITSBESTIMMUNG DIESE TEILE DURFEN NUR DURCH ORIGINAL TEILE ERSETZT WERDEN.**

**SAFETY-REQUIREMENTS COMPONENTS IN ACCORDANCE WITH PRESENT SAFETY REGULATIONS, THESE COMPONENTS MUST ONLY BE REPLACED BY ORIGINAL PARTS.**

**L'ECHANGE DE CES COMPOSANTS PAR DES PIECES NON HOMOLOGUEES RISQUE DE FAIRE PERDRE LA SECURITE DANS CE CAS NOUS DEGAGEONS NOTRE RESPONSABLITE**